



Panasonic®

Operating Instructions

使用説明

사용설명서

تعليمات التشغيل

Инструкция по эксплуатации Інструкція з експлуатації

microSDHC Card
microSD Card

Model No. **RP-SM08GCG1K**
RP-SM04GCG1K
RP-SM02GCG1K



Specifications

Interface:	Standard microSDHC(microSD) card interface
Clock frequency:	up to 50 MHz
Operating voltage:	2.7 V to 3.6 V
Dimensions (W×H×D):	11.0 mm×15.0 mm×1.0 mm
Mass:	0.5 g

- Specifications are subject to change without notice.
- Mass and dimensions are approximate.

Технические характеристики

Интерфейс:	Интерфейс карты стандарта microSDHC(microSD)
Тактовая частота:	до 50 МГц
Рабочее напряжение:	от 2,7 В до 3,6 В
Размеры (Ш×В×Г):	11,0 мм×15,0 мм×1,0 мм
Масса:	0,5 г

- Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.
- Масса и размеры даны приблизительно.

Технічні характеристики

Інтерфейс:	Інтерфейс картки стандарту microSDHC(microSD)
Тактова частота:	до 50 МГц
Робоча напруга:	від 2,7 В до 3,6 В
Габарити (Ш×В×Д):	11,0 мм×15,0 мм×1,0 мм
Маса:	0,5 г

- Технічні характеристики можуть бути змінені без повідомлення.
- Маса та габарити приблизні.

Protecting your data

- Use an oil-based felt pen to write on the card. Do not use pencils or ballpoint pens as these can damage the card and data on it. Take care to keep the metal terminals free from ink.
- While data is being read or written, do not remove the card or turn off any equipment using the card. Do not remove the batteries from battery-operated equipment. These actions can cause data to be destroyed.
- Make backup copies of your data wherever possible. Panasonic will not accept responsibility for any data loss or loss directly or indirectly caused by data loss.

To use this card on a device supporting SDHC(SD) memory cards

A microSDHC(microSD) card can be used on a device having an SD memory card slot by inserting it into the dedicated microSD—SD adaptor (not supplied). (When fitting the card, verify its orientation and insert it into the adaptor as far as it will go. When removing the card, pull it out in the opposite direction.)



Handling and storage precautions

- **Keep out of reach of children. If swallowed, seek medical advice immediately.**
This card is coated with a bittering agent* to prevent it from being swallowed. The effect and sustenance of the bittering agent is limited.
* The bittering agent tastes bitter, but has no harmful effects (denatonium benzoate is used).
- If a microSDHC(microSD) card is used on devices supporting SDHC(SD) memory cards, always fit it to the exclusive adaptor. Insert or remove the microSDHC(microSD) card together with the adaptor. Do not leave the adaptor connected to the device. Otherwise, this may cause a malfunction, or a device or data failure.
- This card is formatted to the SDHC(SD) memory card standard. If reformatting is ever necessary, format it using SDHC(SD) compatible equipment or SD formatting software compatible with SDHC(SD) memory card. Formatting the card with any other software will make the card non-standard and cause problems with compatibility and performance. For a free version of SD formatting software, visit Panasonic's homepage. http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html
- When a microSDHC(microSD) card or an adaptor is removed from the device, do not leave the card or adaptor out in the open.
- Do not disassemble or remodel.
- Do not impact, bend, drop, or wet.
- Do not touch the metal terminals with your hands or metal objects.
- Do not attach other labels or stickers.
- Do not use or store this card in a location subjected to static electricity or electrical noise. If the host device does not operate normally due to the effects of static electricity on the card, then remove the card from the host device and insert it again.
- Do not use or store in locations directly exposed to sunlight, a heat vent, or a heating appliance.
- Do not use or store in humid or dusty locations.
- Do not use or store in locations exposed to corrosive gases.

Cautions about disposal or transferring ownership of this card

- microSDHC(microSD)/SDHC(SD) compatible equipment may contain the functions "Format" and "Erase". However, in most cases all data on the card will not be completely erased even after performing these functions. When disposing or transferring ownership of the card, we recommend using Panasonic formatting software (http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html) to completely erase all data from the card.
- When you dispose of the microSDHC(microSD) memory card, destroy it physically or erase all data completely and follow your local rules of separation and disposal of waste.
- microSDHC Logo is a trademark.
- microSD Logo is a trademark.

數據的保護

- 可用油性氈筆在卡上書寫。切勿使用鉛筆或圓珠筆以免損壞卡或卡上的數據。要小心不要使金屬端子部分沾上墨水。
- 當正在讀取或寫入數據時，切勿取出記憶卡或關閉使用該卡的任何設備。切勿從使用電池工作的設備內取出電池。這均會導致損壞數據。
- 如果可以進行備份的話，應複製數據的備份。Panasonic 對任何數據的喪失或由數據喪失所致的直接或間接損失概不負責。

要在支持 SDHC(SD) 記憶卡的設備上使用此卡

可以通過將 microSDHC(microSD) 卡插入到專用的 microSD—SD 轉換器（不提供）中在具有 SD 記憶卡插槽的設備上使用此卡。（安裝記憶卡時，請確認其方向並將其插入到轉換器中一直插到底。取出記憶卡時，朝相反方向將其拉出。）



使用與保管注意事項

- 要將其保管在幼兒拿不到之處。如果誤將其吞咽下的話，應立即就醫。
此卡被塗上了一層苦味劑^{*}，以防止將其吞咽下。苦味劑的作用和有效期是有限的。
^{*} 苦味劑嚐起來非常苦，但是無有害作用（使用的是苯甲地那鉍）。
- 如果在支持 SDHC(SD) 記憶卡的設備上使用 microSDHC(microSD) 卡，請始終將其安裝在專用的轉換器中。插入或取出 microSDHC(microSD) 卡時要連同轉換器一起插入或取出。切勿只讓轉換器與設備保持連接。否則，可能會導致故障產生，或者導致設備或資料損壞。
- 此卡格式化為 SDHC(SD) 記憶卡標準。如果一旦需要將其重新格式化的話，可用 SDHC(SD) 相容設備或與 SDHC(SD) 記憶卡相容的 SD 格式軟體將其格式化。用任何其他軟體進行格式化將使其變為非標準卡，造成相容性和性能出現問題。可訪問 Panasonic 網頁以獲得 SD 格式化軟體免費版本。
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html
- 從設備中取出 microSDHC(microSD) 卡或轉換器時，切勿將此卡或轉換器放置在外面（不放置在盒子裡）。
- 切勿擅自將其解體或改裝。
- 切勿使其受到撞擊、將其彎曲、摔落或淋水受潮。
- 切勿用手或金屬物品觸碰其金屬端子部位。
- 切勿張貼其他標籤或膠貼紙。
- 切勿在容易產生靜電或電磁干擾的場所使用或存放此卡。如果由於記憶卡上的靜電效應而無法正常操作主設備，則請從主設備中取出記憶卡並重新插入。
- 切勿在直射陽光下、高熱或加熱電器等處使用或保管。
- 切勿在潮濕或多塵之處使用或保管。
- 切勿在暴露於腐蝕性氣體之處使用或保管。

棄置或轉換本卡所有權的注意事項

- microSDHC(microSD)/SDHC(SD) 相容設備可能內含“格式化”和“清除”功能。但是，在大部份情況下，即使已完成操作這些功能後，也無法完全清除卡片內所有資料。棄置或轉換本卡所有權時，我們建議您使用 Panasonic 格式化軟體，將本卡的所有數據全部清除（http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html）。
- 處理 microSDHC(microSD) 記憶卡時，您可以直接破壞記憶卡本身或清除所有的資料，然後遵循當地的法規加以分類處理。
- microSDHC 標誌為商標。
- microSD 標誌為商標。

소중한 데이터를 보호하기 위하여

- 카드에 기록할 때에는 유성 펜을 사용하여 주십시오. 연필이나 볼펜은 카드와 데이터에 손상을 입힐 우려가 있으므로 사용하지 않도록 하여 주십시오. 기록 시에는 금속 단자에 잉크가 묻지 않도록 주의하여 주십시오.
- 데이터를 읽거나 쓰는 도중에는 카드를 뽑거나 카드가 들어있는 기기의 전원을 끄지 않도록 하여 주십시오. 배터리로 작동되는 기기로부터 배터리를 제거하지 않도록 하여 주십시오. 데이터가 파괴될 우려가 있습니다.
- 데이터 백업용 기기를 사용하는 경우에는 중요한 데이터의 백업을 만들어 주시기 바랍니다. Panasonic 은 사용자의 데이터 손실 및 그 밖의 직접 또는 간접적인 손상에 대해서 일절 책임을 지지 않습니다.

SDHC(SD) 메모리 카드를 지원하는 기기에서 본 카드를 사용하려면

microSDHC(microSD) 카드는 SD 메모리 카드 슬롯이 있는 기기의 전용 microSD—SD 어댑터 (별매품) 에 삽입하여 사용할 수 있습니다. (카드를 끼울 때는 방향을 확인한 후 어댑터에 끝까지 넣으십시오. 카드를 뺄 때는 반대 방향으로 당겨 빼십시오.)



취급 및 보관상의 주의

- 유야의 손이 닿지 않는 곳에 보관하여 주십시오. 만일에 상했을 때에는 즉시 의사의 진찰을 받도록 하여 주십시오.
본 카드는 쓴 맛 성분 (bittering agent*) 으로 코팅이 되어 있어 삼키는 것을 방지합니다. 쓴 맛 성분의 효능 및 지속 기간은 제한적입니다.
* 쓴 맛 성분은 쓴 맛이 나지만 유해성분이 들어있지 않습니다 (디나토늄 벤조에이트 사용).
- SDHC(SD) 메모리 카드를 지원하는 기기에서 microSDHC(microSD) 카드 사용 시에는 반드시 전용 어댑터에 끼우십시오. microSDHC(microSD) 카드를 어댑터와 함께 넣거나 빼십시오. 어댑터가 기기에 연결된 상태로 두지 마십시오. 준수하지 않으면 오작동이나 기기나 데이터에 문제가 생길 수 있습니다.
- 본 카드는 SDHC(SD) 메모리 카드 표준으로 포맷되어 있습니다. 다시 포맷해야 하는 경우, SDHC(SD) 호환 장비 또는 SDHC(SD) 메모리 카드와 호환되는 SD 포맷 소프트웨어를 사용하여 포맷하십시오. 다른 소프트웨어로 카드를 포맷 하면 카드가 비표준 형식이 되어 호환성 및 성능에 문제가 발생할 수 있습니다. Panasonic 홈페이지에서 무료 SD 포맷 소프트웨어를 다운로드할 수 있습니다.
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html
- microSDHC(microSD) 카드나 어댑터를 기기에서 뺄 때는 카드나 어댑터를 꺼낸채로 두지 마십시오.
- 분해 또는 개조하지 않도록 하여 주십시오.
- 강한 충격을 가하거나, 구부리거나, 떨어뜨리거나, 또는 물에 적시지 않도록 하여 주십시오.
- 금속 단자 부분을 손이나 금속 물체로 건드리지 않도록 하여 주십시오.
- 카드에 다른 라벨 또는 스티커를 붙이지 않도록 하여 주십시오.
- 정전기나 전기 노이즈가 있는 장소에서 본 카드를 사용하거나 보관하지 마십시오. 카드의 정전기로 인해 주 기기가 제대로 작동되지 않으면 주 기기에서 카드를 뺀 후 다시 넣으십시오.
- 직사광선이 비추는 곳, 열 환기구, 또는 전열기구 등과 같은 고온이 되는 장소에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오.
- 습도가 높은 곳이나 먼지가 많은 장소에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오.
- 부식성 가스가 발생하는 곳에서는 사용 또는 보관하지 않도록 하여 주십시오.

이 카드를 폐기하거나 소유권을 양도할 때 주의 사항

- microSDHC(microSD)/SDHC(SD) 호환 장비에는 “포맷” 및 “지우기” 기능이 포함되어 있습니다. 하지만 대부분의 경우 이 기능을 수행한 후에도 카드에서 모든 데이터가 완전히 지워지지 않습니다. 카드를 폐기하거나 소유권을 양도할 경우에는 Panasonic 포맷 소프트웨어 (http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html) 를 사용하여 카드에서 모든 데이터를 완전히 지울 것을 권장합니다.
- 이 microSDHC(microSD) 메모리 카드를 폐기할 경우는 카드를 물리적으로 파기하거나 모든 데이터를 완전히 지운 후 해당 지역의 쓰레기 분리 및 폐기 규칙에 따라 폐기하십시오.
- microSDHC 로고는 등록 상표입니다.
- microSD 로고는 등록 상표입니다.

حماية البيانات

- عندما تقوم بإخراج البطاقة من نوع microSDHC(microSD) والمهايئ (المحول) من الجهاز، لا تتركهما معرضين للهواء (لا تتركهما في العراء).
- لا تقم بتفكيكها أو بتعديل تركيبها.
- لا تعرضها للصدمات، تنبيهها، تسقطها أو تعرضها للرطوبة.
- لا تلمس الأطراف المعدنية بيدك أو بأشياء معدنية.
- لا تقم بلصق عناوين أو ملصقات أخرى عليها.
- لا تستخدم ولا تخزن هذه البطاقة في أية أماكن معرضة للكهرباء الإستاتيكية (الساكنة) أو للضجيج الكهربائي. وإذا لم يعمل الجهاز المضيف بشكل طبيعي بسبب تأثيرات الكهرباء الإستاتيكية على البطاقة، قم عندها بإخراج البطاقة من الجهاز المضيف ومن ثم قم بإدخالها مرة أخرى.
- لا تستخدمها أو تخزنها في مواقع معرضة لضوء الشمس المباشر، مخرج حرارة أو جهاز تخزين.
- لا تستخدمها أو تخزنها في مواقع رطبة أو متربة.
- لا تستخدمها أو تخزنها في مواقع معرضة للغازات المسببة للتآكل.

تنبيهات بخصوص التخلص منها أو نقل ملكيتها

- يمكن للجهاز المتوافق مع microSDHC(microSD)/SDHC(SD) أن يحتوي على وظيفتي "التهئية" و"المسح". ولكن في أغلب الحالات لا يتم مسح كل البيانات الموجودة على البطاقة بشكل تام حتى بعد القيام بهذه الوظائف. عند التخلص من البطاقة أو نقل ملكيتها لشخص آخر، نوصي باستعمال برنامج تهئية بناسونيك Panasonic (http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html) لمسح كل البيانات من البطاقة بشكل تام.
- عند التخلص من بطاقة الذاكرة microSDHC(microSD)، قم بالتخلص منها عن طريق كسرها أو مسح جميع البيانات بالكامل وقم بإتباع القوانين المحلية حول فصل والتخلص من النفايات.
- الرمز microSDHC علامة تجارية.
- الرمز microSD علامة تجارية.

- استخدم قلم لباد زيتي القاعدة للكتابة على البطاقة.
- لا تستخدم أقلام الرصاص أو أقلام الحبر الجاف حيث أن تلك الأقلام يمكن أن تتلف البطاقة والبيانات التي عليها.
- احرص على حفظ الأطراف المعدنية خالية من الحبر.
- بينما تتم قراءة أو كتابة البيانات، لا تنزع البطاقة أو تدير أي جهاز إلى وضع القفل باستخدام البطاقة. لا تنزع البطاريات من الجهاز الذي يعمل بالبطارية. هذه الأفعال يمكن أن تؤدي إلى تدمير البيانات.
- قم بعمل نسخ احتياطية للبيانات كلما أمكن ذلك. لن تتحمل Panasonic مسؤولية أي فقد للبيانات أو الخسارة الناجمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن فقد البيانات.

استخدام هذه البطاقة على الأجهزة التي تدعم (تتوافق مع) بطاقات الذاكرة من نوع SDHC(SD)



يمكنك استخدام بطاقات من نوع microSDHC(microSD) مع الأجهزة التي تتوفر فيها فتحة خاصة ببطاقات الذاكرة SD، وذلك بواسطة إدخال تلك البطاقات في مهايئ microSD-SD المخصص (غير ملحق). (عندما تقوم بوضع البطاقة، يجب عليك التأكد من اتجاه تركيبها ومن ثم إدخالها في المهايئ كلياً حتى النهاية. أما عند إخراج البطاقة، فاسحبها بالاتجاه المعاكس).

احتياطات التداول والتخزين

- احتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال. إذا تم بلعها ابحث فوراً عن النصيحة الطبية.
- إن هذه البطاقة تكون مطلية بمادة خاصة تجعلها مرّة، وذلك لمنع ابتلاعها، حيث يكون تأثير ومدة هذه المادة محدودين.
- * تكون المادة المستخدمة لهذا الهدف ذات طعم مرّ، ولكن ليست لها أية عوارض ضارة (تحتوي على denatonium benzoate).
- إذا أردت استخدام بطاقة من نوع microSDHC(microSD) على أجهزة تدعم (تتوافق مع) بطاقات الذاكرة SDHC(SD)، فعليك دائماً تركيب هذه البطاقة في المهايئ (المحول) الخاص بها فقط. ولذلك، عند القيام بعملية إدخال أو إخراج البطاقة من نوع microSDHC(microSD)، يجب عليك استعمال كل من البطاقة والمهايئ معاً. لا تترك المهايئ موصولاً بالجهاز، وإلا فإن هذا قد يؤدي إلى خلل في العمل أو إلى عطب في الجهاز ذاته أو في البيانات المسجلة.
- هذه البطاقة مهيئة طبقاً للمستوى القياسي لبطاقات الذاكرة SDHC(SD). إذا حدث أن كانت هناك ضرورة للتهئية، قم بتهيئتها باستعمال جهاز متوافق مع SDHC(SD) أو برنامج تهئية SD متوافق مع بطاقات الذاكرة SDHC(SD). القيام بتهيئة البطاقة بأية برامج أخرى سوف يجعل البطاقة غير قياسية، مما قد يسبب المشاكل في التوافق والأداء. للحصول على نسخة مجانية من برامج تهئية SD، قم بزيارة الصفحة الرئيسية لـ Panasonic.

http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html

Защита Ваших данных

- Используйте ручку на масляной основе для написания на карте. Не используйте карандаши или шариковые ручки, так как они могут повредить карту или данные на ней. Будьте осторожны, чтобы наполнитель ручки не попал на металлические разъемы.
- Во время прочтения или записи данных не удаляйте карту и не выключайте никакое оборудование, использующее карту. Не удаляйте батареи из оборудования, работающего от батарей. Эти действия могут вызвать разрушение данных.
- Сделайте запасные копии Ваших данных, когда это возможно. Фирма Panasonic не несет ответственность за утерю данных или потери, вызванные посредственно или непосредственно утерей данных.

Для использования данной карты с устройством, поддерживающим карты памяти SDHC(SD)

Карта microSDHC(microSD) может использоваться с устройством, имеющим разъем для карты памяти SD, для этого ее нужно вставить в специальный переходник microSD—SD (не входит в комплект поставки). (При установке карты проверьте ее расположение и вставьте в переходник до конца. При извлечении карты вынимайте ее в противоположном направлении.)



Меры предосторожности при обращении и хранении

- **Держите подальше от детей. Если будет проглочено, немедленно обратитесь за медицинской помощью.** Данная карта покрыта веществом с горьким привкусом* во избежание ее проглатывания. Вещество с горьким привкусом имеет ограниченную силу и время действия.
* Вещество с горьким привкусом имеет горький вкус, но при этом безвредно (используется денатоний бензоат).
- Если карта microSDHC(microSD) используется на устройствах с поддержкой карт памяти SDHC(SD), ее следует обязательно устанавливать в специальный переходник. Вставлять или извлекать карту microSDHC(microSD) следует вместе с переходником. Не оставляйте переходник подключенным к устройству. В противном случае это может привести к неисправности, отказу устройства или повреждению данных.
- Эта карта отформатирована в соответствии со стандартом карты памяти SDHC(SD). Если когда-нибудь потребуется снова отформатировать, то выполните форматирование, используя оборудование, совместимое со стандартом SDHC(SD) или программное обеспечение для форматирования в стандарте SD, совместимое с картой памяти SDHC(SD). Форматирование карты при помощи любого другого программного обеспечения сделает карту нестандартной и вызовет проблемы совместимости и функционирования. Для загрузки бесплатной версии программного обеспечения для форматирования в стандарте SD посетите домашнюю страницу компании Panasonic.
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html

- Если карта microSDHC(microSD) или переходник извлечены из устройства, не оставляйте карту или переходник вне помещения.
- Не разбирайте и не реконструируйте.
- Не прикладывайте усилие, не изгибайте, не роняйте и не подвергайте воздействию влаги.
- Не прикасайтесь к металлическим разъемам руками или металлическими предметами.
- Не приклеивайте другие этикетки или наклейки.
- Запрещается использовать или хранить данную карту в месте, подверженному действию статического электричества или электрических помех. Если главное устройство не работает нормально ввиду воздействия статического электричества на карту, извлеките карту из главного устройства и вставьте ее снова.
- Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию прямого солнечного света, теплу от вентиляторов или нагревательных приборов.
- Не используйте и не храните во влажных или пыльных местах.
- Не используйте и не храните в местах, подверженных воздействию коррозионных газов.

Предосторожности при утилизации или передаче владения данной картой

- Оборудование, совместимое с картами microSDHC(microSD)/SDHC(SD), может иметь функции "Форматирование" и "Удаление". Однако в большинстве случаев данные на карте стираются не полностью, даже после использования этих функций. При утилизации или передаче прав на владение картой мы рекомендуем использовать программное обеспечение форматирования компании Panasonic (http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html) для полного удаления всех данных с карты памяти.
- Утилизируя карту памяти microSDHC(microSD), уничтожьте карту физически или полностью сотрите все данные и следуйте местным правилам по сортировке и утилизации отходов.
- Логотип microSDHC является торговой маркой.
- Логотип microSD является торговой маркой.

Захист ваших даних

- Для здійснення написів на карті використовуйте фломастери з чорнилом на основі оливи. Не використовуйте олівці та кулькові ручки, оскільки вони можуть пошкодити карту та збережені на ній дані. Оберегайте металеві контакти від потрапляння на них чорнила.
- Не виймайте карту та не вимикайте обладнання під час зчитування або запису даних на карту. Не виймайте батарейки з обладнання, що живиться від батарейок. Ці дії можуть призвести до пошкодження даних.
- Постійно робіть копії даних, що зберігаються на карті. Компанія Panasonic не несе відповідальності за будь-яку втрату даних або будь-які прямі або непрямі збитки, спричинені втратою даних.

Для використання цієї карти з пристроєм, що підтримує карти пам'яті SDHC(SD)

Карту microSDHC(microSD) можна використовувати з пристроєм, оснащеним гніздом для карт пам'яті SD, вставивши її у спеціальний адаптер microSD—SD (не постачається в комплекті). (При встановленні карти перевірте її розташування та вставте її в адаптер до кінця. При вийманні карти витягніть її у протилежному напрямі.)



Застереження щодо роботи та використання

- **Зберігайте в місцях, недоступних для дітей. У випадку ковтання негайно викличте лікаря.**
Ця карта покрита гіркою речовиною*, щоб запобігти її ковтанню. Сила та тривалість дії гіркої речовини обмежена.
* Гірка речовина має гіркий смак, але вона не шкідлива (застосовується денатоніум бензоат).
- Якщо карта microSDHC(microSD) використовується на пристроях, що підтримують карти пам'яті SDHC(SD), обов'язково встановлюйте її у спеціальний адаптер. Вставляти або виймати карту microSDHC(microSD) слід разом з адаптером. Не залишайте адаптер підключеним до пристрою. Інакше це може призвести до несправності, пошкодження пристрою або даних.
- Дана карта форматована згідно зі стандартом для карт пам'яті SDHC(SD). Якщо виникає потреба у її повторному форматванні, тоді виконайте форматкування на SDHC(SD)-сумісному обладнанні або за допомогою програмного забезпечення для форматкування карт SD, що підтримує карти пам'яті SDHC(SD). Форматкування даної карти за допомогою будь-якого іншого програмного забезпечення призведе до зміни її стандарту і як наслідок до проблем із її сумісністю та роботою. Безкоштовну версію програмного забезпечення для форматкування карт SD можна знайти на домашній веб-сторінці компанії Panasonic.
http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html
- Якщо карту microSDHC(microSD) або адаптер вийнято з пристрою, не залишайте карту або адаптер просто неба.
- Не розбирайте та не модифікуйте.

- Не вдаряйте, не згинайте, не кидайте та не намочуйте.
- Не торкайтесь металевих контактів руками або металевими предметами.
- Не наклеюйте інші наклейки.
- Забороняється використовувати або зберігати цю карту у місці, де діють статична електрика або електричні перешкоди. Якщо головний пристрій не працює нормально через дію статичної електрики на карту, вийміть карту з головного пристрою та вставте її знову.
- Не використовуйте та не зберігайте в місцях, відкритих для прямого сонячного проміння, а також біля вентиляційних отворів або нагрівачів.
- Не зберігайте у вологих або заповнених місцях.
- Не використовуйте та не зберігайте у місцях із наявністю корозійних газів.

Застереження щодо утилізації карти або передачі її у користування іншим особам

- microSDHC(microSD)/SDHC(SD)-сумісне обладнання може мати функції "Форматування" та "Стирання". Однак у більшості випадків усі дані продовжують зберігатись на карті навіть після використання цих функцій. Для повного стирання даних перед утилізацією карти або передачі її у користування іншим особам рекомендуємо скористатись програмним забезпеченням для форматкування виробництва Panasonic (http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter_e.html).
- При утилізації карти пам'яті microSDHC(microSD) зламайте її або зітріть із неї повністю всі дані, а також дотримуйтесь місцевих законів щодо утилізації відходів.
- Логотип microSDHC є торговою маркою.
- Логотип microSD є торговою маркою.

Panasonic Corporation
Web site: <http://panasonic.net>

(En) (Co) (Ko) (Ar) (Ru) (Ur)

© Panasonic Corporation 2009

F0509RE0