

DMC-FZ1000 ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 2.0 より、以下の機能を追加および変更しました。
カメラ本体の取扱説明書と併せてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

動画撮影メニューに[4K フォト]を追加しました。

[4K フォト]を使うと、写真の作成に適した 4K 動画を簡単に撮ることができます。作成する写真に合わせて動画の横縦比を設定できます。

作成する写真には、シャッタースピード、絞り、ISO 感度などの撮影情報も記録されます。

- クリエイティブ動画モードに設定時のみ使えます。

MENU ボタン →  [動画] → [4K フォト]

4:3 (サイズ:3328 × 2496)	写真の作成に適した4K動画を撮影します。 作成する写真に合わせて動画の横縦比を選んでください。
3:2 (サイズ:3504 × 2336)	●以下の設定が固定されます。 - [記録方式]:[MP4] - [画質設定]:[4K/100M/30p] - [輝度レベル設定]:[ (0-255)](0-255)
16:9 (サイズ:3840 × 2160)	●動画撮影中は、オートフォーカスなどのカメラが自動で設定する動作が、通常より速くなります。
1:1 (サイズ:2880 × 2880)	
OFF	-

- [4K フォト]を設定時、[ハイスピード動画]は使えません。
- [4K フォト]を設定時、撮影時にHDMI出力することはできません。
- クイックメニュー(カスタム)やファンクションボタンで[4K フォト]を設定できるようになります。
- [4K フォト]を設定時以外でも、[記録方式]を[MP4]設定時、[輝度レベル設定]を[ (0-255)](0-255)]に設定できるようになります。

■ 写真を作成するための目印(マーカー)を設定する

撮影中に[Fn1]ボタンを押すと、動画にマーカーを付けることができます。マーカーを付けると、動画から写真を作成する場合、写真を切り出したい場所へスキップできます。

- マーカーは1つの動画に最大40個まで付けることができます。

■ [4K フォト]で撮影した動画の再生について

[4K フォト]で撮影した動画には、再生画面で  が表示されます。

- [Fn1]ボタンを押すと動画撮影時に設定したマーカーにスキップする操作が可能になります。もう一度[Fn1]ボタンを押すと、通常の再生時の操作に戻ります。



 前のマーカーへ移動

 次のマーカーへ移動

- 動画の横縦比を[16:9]以外に設定し撮影した動画は、4K 動画対応のSDカードスロット付きテレビにカードを入れて再生することができません。HDMI マイクロケーブルで本機と4K 動画対応テレビをつなぎ再生してください。

- 動画の横縦比を[16:9]以外に設定し撮影した動画は、4K 動画取り込みに対応した当社製レコーダーであっても、ハードディスクへダビングすることができません。(2014年10月現在)

裏面に続く

MP4 動画の [画質設定] に [4K/100M/24p] を追加しました。

記録方式を [MP4] に設定時、動画撮影メニューの [画質設定] で [4K/100M/24p] が選べるようになりました。

サイズ	3840×2160	
フレームレート	24p	
ビットレート	100 Mbps	
記録可能時間 (カード 1 枚当たり)	2 GB	1m00s
	8 GB	8m00s
	32 GB	40m00s
	64 GB	1h20m

- クリエイティブ動画モード時のみ設定できます。
- 連続記録が29分59秒を超えると記録を停止します。(ファイルサイズが4 GBを超える場合は、一時中断することなく動画撮影を続けることができますが、動画ファイルは分かれて再生されます。)

セットアップメニューの [電子音] に [シャッター音音色] を追加しました。

[シャッター音音色]を設定することで、電子シャッター撮影時の電子音を設定できるようになりました。

MENU ボタン →  [セットアップ] → [電子音] → [シャッター音音色] → [], [], []

付属ソフトウェア「PHOTOfunSTUDIO 9.5 PE」 最新版へのアップデートについて

カメラのファームウェアのアップデートで追加されたメニューなどに、ソフトウェアが対応できるようになります。

アップデートの手順は、下記サポートサイトをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dsc/>

スマートフォン/タブレットアプリ「Panasonic Image App」 最新版へのアップデートについて

カメラのファームウェアのアップデートで追加されたメニューなどに、アプリが対応できるようになります。

- お使いのスマートフォン / タブレットで、[Image App] を最新のバージョンへアップデートしてください。