

# お知らせ

デジタルカメラ

品番 DC-GF10

DC-GF90

DC-GF9

DC-TX2

DC-TZ90

DMC-LX9

DVQW1701ZA

## ファームウェアアップデートについて

ファームウェアバージョン 1.2 より、以下の機能を追加および変更しました。  
カメラ本体の取扱説明書と併せてお読みください。

- ファームウェアバージョンは、セットアップメニューの[バージョン表示]で確認できます。

カスタムメニューに[露出補正画面の操作]を追加しました。

露出補正画面での ▲/▼ ボタン動作を設定します。

**MENU** ボタン →  [カスタム] → [露出補正画面の操作] → [上 / 下ボタンの割当]

- DC-TX2 の場合

**MENU** ボタン →  [カスタム] →  [露出] → [露出補正画面の操作] →  
[上 / 下ボタンの割当]

	露出補正するときに、▲/▼ ボタンで露出ブラケットの設定ができます。
OFF	露出補正するときに、露出ブラケットの設定ができません。

- 初期設定は [OFF] になります。