チャンネル名称	チャンネル番号	放送開始予定日
B S 松竹東急	260	3/26(土)
B S Japanext	263	3/27(日)
B S よしもと	265	3/21(祝)

2022年3月末にBS放送に無料チャンネルが3つ追加されます。

これらのチャンネルの選局方法について説明します。

モデルによって操作が異なりますので、「各モデルの識別方法」でモデルを確認後、該当の説明を参照してください。

各モデルの識別方法

D-HEMS4



商品名	ホームナビゲーション		
製品品番	HF-MC10A2DH		
モニター色	白		
モニター品番	HF-MD10A2DH		
ホームサーバー品番	HF-MS200A (HF-MS200ADH)		

※モニター品番は、モニターの背面に記載



D-HEMS3

商品名	住宅機器コントローラー		
製品品番	HF-MC10A1DH		
モニター色	黒		
モニター品番	HF-MD10A1DH		
ホームサーバー品番	HF-MS100A (HF-MS100ADH)		

※モニター品番は、モニターの背面に記載

D-HEMS4(ホームナビゲーション)での選局方法

新チャンネルを視聴するための設定 チャンネルの表示を 5 ホーム画面の「設定」をタップ 「260 BS松竹東急」 にする ・「<」や「>」をタップして変更します。 Ϊ 「テレビ機能設定」をタップ 6 「設定完了」をタップ 「放送設定」、 「マニュアルチャンネル設定」、 手順4~6を繰り返して 「BS」を順にタップ 「263 BSJapanext」「265 BSよしもと」 を設定 チャンネル表示が「----」となっている ・手順4の例では以下のように設定します。 ポジション番号をタップ 34 263 BSJapanext 35 265 BSよしもと 例) 33

テレビ

※ 1 ~ 12 のポジション番号をタップして手順5 以降を行うと「新チャンネルの選局方法②」の 操作で選局できます。

ディズニーch

新チャンネルの選局方法①

32 256

34 ----

35 ----

86 ----

33 ----

ポジション

番号

番組表を表示して、番組をタップすると、選局や録 画予約ができます。(放送中の番組の場合は、番組 をタップ後、左下の「今すぐ見る」で選局)

番組表

BS松竹東急	BSJapanext	BSよしもと	NHK BS1
番組	• • •	•••	• • •
	•••		•••
• • •		• • •	• • •



設定の手順4で
¹~¹²のポジション番号に新チャンネルを設定した場合は、BSの視聴画面で、1~12のボタンタップ操作で選局できます。

放送視聴画面(BS)



D-HEMS3(住宅機器コントローラー)での選局方法

