## USBドライバーのアンインストール手順 (Windows 2000)

1. ビデオカメラを撮影(カメラ)モードにし、 USB ケーブルで接続する。

2. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択



3. 「コントロールパネル」が開き、システムをダブルクリックする。



4. 「システムのプロパティ」パネルが開き「ハードウェア」タブをクリックする。

システムのプロパティ	<u>1 X</u>
全蔵 ネットワーク 10 ハードウェア コーザー ブロフ	ビル 詳細
システム Mei 50 世界部 エンピュー 副 の の の の の の の の の の の の の の の の の の	noooft Windows 2000 12195 IN-LINE III IN-LINE III IN-DOM-BING BIO-DEALE II-2 II-2 III Annus, III Maaka IIII Anagalaysii IIII Annus IIII Maaka IIII Anagalaysii IIII Annus IIII
OK	キャンセル 雄田(の)

5. 「システムのプロパティ」の「デバイスマネージャ」をクリック

システムのプロパラ	¥ <u>1</u>	×
全般 ネット	フーク ID (ハードウェア) ユーザー プロファイル   詳細	
-11-P717	ウィザード ハードウェア ウィザードを使って、ハードウェアのインストール、アンインストー ル、削弾・ 修復、取り外し、および設定ができます。	
	/ነ-ሥንェア ウィザードሬዐ	
<i>\$1512</i> र जिल्हा	ネージャ デバイス マネージャは、エンピュータにインストールされているすべてのハード ウェア デバイスを表示します。デバイス マネージャを使って、音デバイスのブ ロバティを実更できます。	
	ドライバの署名(5)。 デバイス マネージャ(1).	
-/\=F917	プロファイル ハードウェア プロファイルを使うと、別のハードウェアの構成を設定し、格納 することができます。	
	<u></u>	
	OK キャンセル 源用(合)	

「デバイスマネージャ」のポート(COM と LPT)の
Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (COMx)
を右クリックして削除を選択。

COMx の x は各パソコンの状態によって異なる。図の場合は COM6

🚐 デバイス マネージャ	
」操作(A) 表示(V) ↓ ← →   🖮 🖬   😭   😫	🛛 🗷 😹 🗶
由… <b>!!!</b> ディスプレイ アダプタ 由・ <b>!!!</b> ネットワーク アダプタ	
日・ファリ 日・プ ポート (COM と LPT) □ □ プ ECP プリンタ ポート (LPT1)	
Panasonic DVC USB-SERIAL Driver (CON ) 通信ボート (COM1)	<sup>析"</sup> <del>無効(<u>D)</u>"</del> 削除( <u>U)</u>
田…○ マリスとそのはかのホインティング テハイス 田・❷ モデム 田・■ モニタ	ハードウェア変更のスキャン( <u>A</u> )
	70/(ティ( <u>R</u> )
J	

7. 「デバイスの削除の確認」パネルの【OK】ボタンをクリックする。



- 8. ビデオカメラをカード再生モードにし、USB ケーブルで接続する。
- 9. USB 'Universal Serial Bus) コントローラの Panasonic DVC USB Driver を右クリックして削除を選択。

🚇 जीर्गते राज्ये-छेल 📃 🗖 🗙
」操作(A) 表示(V)   ← →   ㎜ 配   😭   🕄   🛃 🛃 🔀
📴 🦠 PCMCIA アダプタ
🖻 🕰 USB (Universal Serial Bus) コントローラ
🛛 🚔 Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller
Panasonic DVC USB Driver
E F F F
□ □ □ □ンピュータ ハードウェア変更のスキャン(A) □ □
□ ④ ﴿ サウンド、ビデオ、およびゲーム コン
📄 🚍 ディスク ドライブ 📃
📘 🖻 🖳 ディスプレイ アダプタ 📃 🗾

10. 「デバイスの削除の確認」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

デバイスの削	除の確認	? ×
ŝ	Panasonic DVC USB Driver	
警告: シス	テムからこのデバイスを削除しようとしています。	
	OK キャンセ	IL I

11.「デジタル署名が見つかりませんでした」パネルの【はい】ボタンをクリックする。



12. ドライバーがインストールされるので、「デバイスマネージャ」を閉じる。

13. 「スタート」メニュー 「すべてのプログラム」 「コントロールパネル」を選択



14.「コントロールパネル」が開き、「アプリケーションの追加と削除」を選択

🖼 コントロール パネル				_	
ファイルを) 編集を) 表示(1)	お気に入り込	タール(	D NH	66	10
] ← □ ↓ → → 回   ②秋余	197ヵ1月	3.8E	알망	$\times \infty$	<u>.</u> *
アドレス(型) 🖼 コントロール パネル				• @	物動
コントロール パネル	アプリケー・ の意物と第	C Carlor	-201-7 -201-7	*-#-1	
<b>システム</b> システムの基本情報を表示し、詳細 設定を変更します。	9-4-1) 9-4-1)		E and	925E	
Windows 2000 サポート	25 types,	1 195 - 9	<b>0</b> 0	まっトワークは イヤルアップ	en e
システムの基本情報を表示し、詳細設	eter (		ತ್ರೆ ಇಗೆ <u>ವ</u> ಲ	21-9	-

- 15. 「アプリケーションの追加と削除」パネルで
  - "USB Driver for Panasonic DVC (with Web Camera)" を選択し、【変更 / 削除】ボタンを クリックする。

輪 アプリケーション	diansky pa		_D×
1	現在インストールされているプログラム。	並べ替え(S)	名前 -
フログラムの文	Alexander (All Charles (March 193	26.2	1040
	har the later	1000	10.00
	Concerns a literative fit water if the set		
プログラムの道	Gamera)	サイズ	992.KB
tto			
11 E	このプログラムを変更したり、コンピュータから削除するには、「変 更/削損引をクリックしてくだざい。	安更	(#\$\$\$(C)
Wanters and a			
ーネントの読む と消滅剤			閉じる(2)

16. InstallShield ウィザードが起動

InstallShiel	<u>ዘ ወብታም - ኮ</u>	
12	USB Driver for Panasonic DVC (with Web Camera) セットアップの残りのプロセスをご案内するInstallShield(R) ています。しばらくお待ちください。	セットアップは、 ウィザートを準備し
		キャンセル

17.「ファイル削除の確認」パネルで【OK】ボタンをクリック。



18.「ファイル削除の確認」"Panasonic DVC とパソコンを接続していないことを確認してください"の 画面が出たら、ビデオカメラがパソコンにつながれていないことを確認して【OK】ボタンをクリッ クして下さい。つながれていた場合は、ケーブルを抜き、【OK】ボタンをクリックして下さい。

ファイル削除の確認	×
Panasonic DVCとパソコンを接続	もしていないことを確認してください。
OK	キャンセル

19.「読み取り専用ファイルを検出」パネルが表示され "次回からこのメッセージを表示しない。"にチェックマークを入れ、 【はい】ボタンをクリックする。

20. 「メンテナンスの完了」パネルの【完了】ボタンをクリックする。



21.「Windows の再起動」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

