USBドライバーのアンインストール手順 (Windows ME)

- 1. ビデオカメラをカメラ(撮影)モードにし、パソコンに接続する。
- 2. 「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択



3. コントロールパネルが開き、システムをダブルクリックする。



4. 「システムのプロパティ」パネルが表示され、「デバイスマネージャ」タブをクリックする。



5. ポート (COM と LPT)の DVC Serial(COMx)を選択し、 【削除】ボタンをクリックする。

# 6% TRAK- 7/10	Tubres	inter g	-
E S & LOOME	1010		-
27538-	(LPTI)		
· 》原题表外编	LFT #-+		
8-12 972	0.0017		
8 2 1.3	16-317 m 4 m 7		
Briel (F) 828	IICA/DAM USB Un	iversal Host Cont	roller - 2482
Panasanic S	erial USB Driver	eversal Host Cont	roller - 2484
	0		
-€ UE8 A-F	and the second second second	A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OFTA CONTRACTOR O	111 11 LOCT OCT 111

6. 「デバイス削除の確認」パネルの【OK】ボタンをクリックする。



7. ユニバーサルシリアルバスコントローラの Panasonic Serial USB Driver を選択し、【削除】ボ タンをクリックする。

システムのプロパティ	<u>?</u> ×
金娘 デバイスマネージャ ハードウェア ブロファイル パフォーマンス	
○ 種類に表示① ○ 機能な表示②	
 申 要 ディスプレイ アダプタ 申 要 ネットワーク アダプタ 申 ● ハード ディスク エノトローラ 申 ● フロッピー ディスク エノトローラ 申 ● オート KOOM & LPTD 申 ● オプス 田 ● モニタ 日 ● モニタ 日 ● モニタ 	•
whellP2 ESBITICA/CAM USB Universal Host Controller - 2482 weit52 ESBITICA/CAM USB Universal Host Controller - 2484 weit52 ESBITICA/CAM USB Universal Host Controller - 2482 weit52 ESBITICA/CAM USB Universal Host Controller - 2484 weit52 ESBITICA/CAM USB UNIVERSAL Host Controller - 2484	•
プロパライツ 更新型 印刷型 印刷型	
	otu

8. 「デバイス削除の確認」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

775(20)	804002 <u>1</u>	1 ×1
÷	Panasonic Serial USB Driver	
警告:こ	のデバイスをシステムから非影響しようとしています。	
	\frown	
	0K *+>\tu	

- 9. ビデオカメラを"カード再生"モードにする。
- 10.「システムノプロパティ」パネルのユニバーサル シリアル バス コントローラの Panasonic DVC Port Driver Version 2.0 を選択し、【削除】ボタンをクリックする。

9776070070774	파츠
金駿 デバイスマネージャ ハードウェア プロファイル パフォーマンス	
○ 種類的に表示(①) ○ 推続的に表示(②)	
 ■ ネットワーク アダブタ ● ハード ディスク コントローラ ● フロッピー ディスク コントローラ ■ フロッピー ディスク コントローラ ■ マガス ■ マガス ● モデム ■ モデム ■ モデム ■ モニタ ■ コニパーサル シリアル バス コントローラ ■ オード(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2482 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 ● Intel(R) 82801CA/CAM USB Universal Host Controller = 2484 	•
プロパティ(8) 更新(5) 前(数(5) 印刷(6).	
開ける 多校	地ル

11. 「デバイス削除の確認」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

デバイス創業	60 41 2	2 ×
e Corto	Panesonio DVO Port Driver Version 2.0	
警告:こ(Dデバイスをシステムから専作家しようとしています。	
	\frown	
	OK *	ritell

12. 「システムのプロパティ」パネルのユニバーサル シリアル バス コントローラの Panasonic DVC USB Driver Version 2.0 を選択し、【削除】ボタンをクリックする。

システムのプロパティ	? X
金綾 デバイス マネージャ ハードウェア ブロファイル / パフォーマンス)	
● 種類的に表示(1) ○ 接続的に表示(2)	
 ⇒ ⇒ ディスクドライブ ⇒ ⇒ ディスプレイ アダプタ ⇒ ⇒ キャワーク アタプタ ⇒ ⇒ ホッワーク アタプタ ⇒ ⇒ ハード ディスク エントローラ ⇒ ⇒ フロッピーズ・クローラ 	-
日- J オート CON と LPT) 日- J マウス 日 - G マウス 日 - G マウス 日 - G マウス	
1016	54204

- 13.「スタート」メニュー 「設定」 「コントロールパネル」を選択 **HEAGHDRINE** Non PALADAME YETTLE BARR-STORES Marg. B195757 \$117-54 990 777/4422 2109-11-Co-0 A 53 1044081-28110 e DOTTO: INTERNE AT 10000 2017 U EXAM C 10 10 11 5148-1414 G004-5 00

14. コントロールパネルが開き、"アプリケーションの追加と削除"をダブルクリックする。



15.「アプリケーションの追加と削除のプロパティ」画面で USB Driver for Panasonic DVC (with Web Camera)を選択し、【追加と削除】ボタンをクリッ クする。



16. InstallShield ウィザードが表示

1	USB Driver the Parasonal DVD (was web 0 451757004854007D123838747F SentalB TL W T+ LIBSCER4567254 6	時間の日本
		H/15

「ファイル削除の確認」パネルで【OK】ボタンをクリック。



「ファイル削除の確認」"Panasonic DVC とパソコンを接続していないことを確認してくださ い"の画面が出たら、ビデオカメラがパソコンにつながれていないことを確認して【OK】ボ タンをクリックして下さい。つながれていた場合は、ケーブルを抜き、【OK】ボタンをクリ ックして下さい。

77(1)考核の確認	×
Panasonic DVCとパリコンを接続していないことを確認してください。	
OK キャンセル	

17.「メンテナンスの完了」パネルが表示され、【完了】ボタンをクリックする。



18. 「Windows の再起動」パネルの【OK】ボタンをクリックする。

