


Wi-Fi® connection guide

You can wirelessly stream music from an iOS device, an Android™ device or a Mac/PC to SC-PMX9's speakers. To use this music-streaming feature, SC-PMX9 must join the same 2.4 GHz wireless network as the compatible device through the wireless network router (access point).



• For information on how to connect with a LAN cable, refer to "Wired LAN connection" in the Operating Instructions.



*1: Refer to the Operating Instructions for the compatibility.
Screen images used in this sheet : iPhone 4S, iOS 6.0.1

Start wireless network settings

- Preparation
- 1 Place SC-PMX9 close to the wireless network router as possible and then point the antenna on the rear of the main unit up as shown in the figure.
 - Do not tilting the antenna forward or backwards when it is pointing up.
 - 2 Connect the AC mains lead while the LAN cable is disconnected.
 - 3 Turn this system on.
 - 4 Follow the chart below to choose the network setting method.
 - If you want to perform wireless setting with your Mac/PC, or you want to apply the advanced setting, refer to "Method 4" in the operating instructions.



Method 1

- 1 Press [SETUP] on the remote control repeatedly to select "Net Setup" and then press [OK]. "With iPod" is indicated on the display.
- 2 Press [SETUP] on the remote control repeatedly to select "WPS Push" and then press [OK]. "WPS" flashes on the display.
- 3 Press the WPS button on the wireless network router.
- 4 Press [OK] on the remote control to exit.

*2 : The marking may differ.

Method 2

The following explanations are based on an iPhone.

- 1 Disconnect iPod/iPhone/iPad connected to the main unit.
- 2 Connect the iPhone to your home wireless network.
- 3 Connect the iPhone to the main unit. Choose one of the following connections.
Lightning connector compatible iPod touch/iPhone:
- 4 Press [SETUP] on the remote control repeatedly to select "Net Setup" and then press [OK]. "With iPod" is indicated on the display.
- 5 Unlock your iPhone and then press [OK] on the remote control.
- 6 A message will pop-up on the iPhone. Allow the iPhone to share the wireless network settings.
- 7 The settings are completed when "Success" is displayed and "W" is indicated on the display.
- 8 Press [OK] on the remote control to exit.


Method 3

- You can make the wireless network settings with the app, "Panasonic Stereo System Network Setup" (for free). If you're using an Android device, download the app at Google Play™. If you're using an iPod touch/iPhone/iPad, download it at the App Store.
- Preparation**
- Connect your smartphone to your home wireless network.
 - Check the password for your home wireless network.
- 1 Press [SETUP] on the remote control repeatedly to select "Net Setup" and then press [OK]. "With iPod" is indicated on the display.
 - 2 Press [SETUP] on the remote control repeatedly to select "Manual" and then press [OK].
 - 3 Start "Panasonic Stereo System Network Setup" on your smartphone and follow the indications.
- Note for the iOS version**
- After step 3
- 1 Enter the password for the home wireless network to which the iOS device is connected.
 - 2 When a message instructing you to connect the iOS device to this system is displayed, press the home button.
 - 3 On the Wi-Fi network selection screen in "Settings", select "00 Setup _ _ _ _ _".
 - 4 When a message indicating the completion of the connection to this system is displayed, restart the app.
 - 5 When a message indicating the completion of the Wi-Fi setup of this system is displayed, close the app, and then check the operation of AirPlay, etc.

Using AirPlay

The following explanations are based on an iPhone.

- AirPlay, the AirPlay logo, iPad, iPhone, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- App Store is a service mark of Apple Inc.
- Android and Google Play are trademarks of Google Inc.
- The Wi-Fi CERTIFIED Logo is a certification mark of the Wi-Fi Alliance.
- The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi" and "Wi-Fi Protected Setup" are marks or registered marks of the Wi-Fi Alliance.
- All other trademarks are trademarks of their respective owners.



Zestaw stereo z CD Nr Modelu SC-PMX9

Wi-Fi® instrukcja podłączania

Możesz strumieniować bezprzewodowo muzykę z urządzenia z systemem iOS, systemem Android™ lub komputera Mac/PC do głośników SC-PMX9. Aby korzystać w funkcji strumieniowania, SC-PMX9 musisz podłączyć się do tej samej sieci bezprzewodowej (punkt dostępowy).

- Więcej informacji o podłączaniu za pomocą kabla LAN znajduje się w części "Połączenie sieci przewodowej" w instrukcji obsługi.





*1: Więcej informacji o kompatybilności można znaleźć w Instrukcji obsługi.
Zrzuty ekranu użyte na tej karcie konfiguracji : iPhone 4S, iOS 6.0.1

Rozpocznij konfigurację połączenia bezprzewodowego


Przygotowanie

- 1 Umieść SC-PMX9 możliwie blisko routera sieci bezprzewodowej i ustaw antenę znajdującą się z tyłu urządzenia głównego w sposób przedstawiony na ilustracji.
 - Nie przechylać anteny do przodu lub tyłu, kiedy jest skierowana do góry.
- 2 Podłącz przewód zasilania przy odłączonym kablu LAN.
- 3 Włącz system.
- 4 Wykonaj kroki opisane na poniższym diagramie i wybierz metodę ustawienia sieci.
 - Jeżeli chcesz zmienić ustawienia połączenia bezprzewodowego z komputerem Mac/PC, lub chcesz zmienić ustawienia zaawansowane, wykonaj kroki "Metoda 4" opisane w instrukcji obsługi.




Metoda 1

- 1 Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać "Net Setup", a następnie naciśnij [OK].
"With iPod" jest wyświetlone na wyświetlaczu.
- 2 Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać "WPS Push", a następnie naciśnij [OK].
"WPS" miga na wyświetlaczu.



- 3 Naciśnij przycisk WPS na routerze sieci bezprzewodowym.



Konfiguracja zostanie zakończona, kiedy "Success" zostanie wyświetlone na ekranie, a "W" jest wyświetlone na wyświetlaczu.



- 4 Naciśnij przycisk [OK] na pilocie, aby wyjść.

*2: Sposób oznakowania może być odmienny.

Metoda 2


W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon iPhone.

- 1 Odłącz urządzenia iPod/iPhone/iPad podłączone do urządzenia głównego.
- 2 Podłącz iPhone do swojej domowej sieci bezprzewodowej.




- 3 Podłącz iPhone do urządzenia głównego. Wybierz jedno z poniższych połączeń.

Połączenie Lightning kompatybilne z iPod touch/iPhone:



iPod touch/iPhone/iPad z systemem iOS 5.0 lub późniejszym:



Odpowiedni kabel w zestawie z urządzeniem z systemem iOS

- 4 Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać "Net Setup", a następnie naciśnij [OK].
"With iPod" jest wyświetlone na wyświetlaczu.

- 5 Odblokuj iPhone a następnie naciśnij przycisk [OK] na pilocie.

- 6 Wiadomość wyświetli się a Twoim iPhone. Zezwól, by iPhone dzielił ustawienia sieci bezprzewodowej.



- 7 Konfiguracja zostanie zakończona, kiedy "Success" zostanie wyświetlone na ekranie, a "W" jest wyświetlone na wyświetlaczu.

- 8 Naciśnij przycisk [OK] na pilocie, aby wyjść.

Metoda 3




Można skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej za pomocą aplikacji "Panasonic Stereo System Network Setup" (dostępna za darmo). Jeśli używane jest urządzenie z systemem Android, należy pobrać aplikację z serwisu Google Play™. Natomiast w przypadku urządzeń iPod touch, iPhone lub iPad należy ją pobrać z serwisu App Store.

Przygotowanie

- Podłącz smartfon do domowej sieci bezprzewodowej.
- Sprawdź hasło do domowej sieci bezprzewodowej.

- 1 Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na pilocie, aby wybrać "Net Setup", a następnie naciśnij [OK].
"With iPod" jest wyświetlone na wyświetlaczu.

- 2 Naciśnij kilkakrotnie [SETUP] na pilocie zdalnego sterowania, aby wybrać "Manual", a następnie naciśnij [OK].



- 3 Uruchom aplikację "Panasonic Stereo System Network Setup" na smartfonie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga dla systemu iOS

Po wykonaniu kroku 3

- 1 Wprowadź hasło dla domowej sieci bezprzewodowej, do której podłączone jest urządzenie z systemem iOS.
- 2 Po wyświetleniu komunikatu o konieczności podłączenia urządzenia iOS do tego systemu naciśnij przycisk Home.
- 3 W ekranie wyboru sieci Wi-Fi w "Settings", wybierz "00 Setup _____".



- 4 Gdy wyświetlony zostanie komunikat wskazujący na zakończenie połączenia do tego systemu, wyłącz i włącz ponownie aplikację.





- 5 Gdy wyświetlony zostanie komunikat wskazujący na zakończenie konfiguracji Wi-Fi systemu, zamknij aplikację, a następnie sprawdź działanie AirPlay itp.

Korzystanie z AirPlay

W poniższych objaśnieniach wykorzystano telefon iPhone.




- AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
- App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.
- Android i Google Play są znakami handlowymi firmy Google Inc.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED jest znakiem zgodności z normą Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi Protected Setup jest znakiem towarowym stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi" i "Wi-Fi Protected Setup" są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi stowarzyszenia Wi-Fi Alliance.
- Wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli.

- 1 Podłącz iPhone do swojej domowej sieci bezprzewodowej.



*3: Może wyświetlić się monit o wprowadzenie hasła. Wpisz hasło swojej domowej sieci bezprzewodowej.

- 2 Wybierz "Panasonic PMX9 _____" z menu ikon AirPlay i rozpocznij odtwarzanie.



Rozpocznie się odtwarzanie. (Odtwarzanie rozpoczyna się z niewielkim opóźnieniem)

Stereosystém s CD Model č. SC-PMX9

Průvodce připojením sítě Wi-Fi®

Do reproduktorů SC-PMX9 můžete bezdrátově streamovat hudbu ze zařízení s operačním systémem iOS nebo Android™, nebo počítače Mac/PC. Chcete-li použít tuto funkci streamování hudby, je nutné přidat reproduktory SC-PMX9 do stejné bezdrátové sítě 2,4 GHz jako kompatibilní zařízení přes bezdrátový směrovač sítě (přístupový bod).

- Informace o připojení síťového kabelu naleznete v kapitole "Připojení ke kabelové místní síti" v Návodu k obsluze.




*1: Informace o kompatibilitě naleznete v návodu k obsluze.
Snímky obrazovek použité v tomto listu : iPhone 4S, iOS 6.0.1

Zahájit nastavení bezdrátové sítě

Příprava

- Umístěte zařízení SC-PMX9 co nejblíže k bezdrátovému síťovému směrovači a poté upravte orientaci antény na zadní straně hlavního zařízení podle ilustrace.
- Nenaklánějte anténu dopředu či dozadu, když směřuje nahoru.
- Přívodní kabel připojujte s odpojeným síťovým kabelem.
- Zapněte tento systém.
- Podle tabulky níže vyberte metodu nastavení sítě.




Podporuje váš bezdrátový směrovač sítě technologii WPS (Wi-Fi Protected Setup™)?	
Ano	Ne / Nevím

Používáte zařízení iPod touch/iPhone/iPad? Je systém iOS ve verzi 5.0 nebo novější?	
Ano	Ne


Způsob 1

- Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] na dálkovém ovládání vyberte položku "Net Setup" a pak stiskněte tlačítko [OK]. Na displeji zařízení je zobrazen symbol "With iPod".


- Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] na dálkovém ovládání vyberte položku "WPS Push" a pak stiskněte tlačítko [OK]. Na displeji bliká "WPS".



- Na směrovači bezdrátové sítě stiskněte tlačítko WPS.



Nastavení bude dokončeno po zobrazení hodnoty "Success" a na displeji zařízení je zobrazen symbol "W".



- Pro opuštění stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko [OK].

*2: Označení se může lišit.

Způsob 2


Následující vysvětlení jsou založena na přístroji iPhone.

- Odpojte iPod/iPhone/iPad připojené k hlavnímu zařízení.
- Připojte zařízení iPhone k vaší domácí bezdrátové síti.




- Připojte zařízení iPhone k hlavnímu zařízení. Vyberte jedno z následujících připojení.

iPod touch/iPhone kompatibilní s konektorem Lightning:



iPod touch/iPhone/iPad se systémem iOS verze 5.0 nebo novějším:



Vyhrazený kabel dodávaný se zařízením iOS

- Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] na dálkovém ovládání vyberte položku "Net Setup" a pak stiskněte tlačítko [OK]. Na displeji zařízení je zobrazen symbol "With iPod".

- Odemkněte iPhone a poté stiskněte tlačítko [OK] na dálkovém ovládání.

- Na zařízení iPhone se zobrazí zpráva. Povolte v zařízení iPhone sdílení nastavení bezdrátové sítě.



- Nastavení bude dokončeno po zobrazení hodnoty "Success" a na displeji zařízení je zobrazen symbol "W".

- Pro opuštění stiskněte na dálkovém ovládání tlačítko [OK].

Způsob 3



Nastavení bezdrátové sítě lze provést pomocí aplikace "Panasonic Stereo System Network Setup" (zdarma). Pokud používáte zařízení se systémem Android, stáhněte si příslušnou aplikaci z webu Google Play™. Pokud používáte iPod touch/iPhone/iPad, stáhněte si ji z webu App Store.

Příprava

- Připojte smartphone k domácí bezdrátové síti.
- Zkontrolujte heslo pro domácí bezdrátovou síť.

- Na dálkovém ovládání opakovaným stiskem tlačítka [SETUP] zvolte "Net Setup" a poté stiskněte [OK]. Na displeji zařízení je zobrazen symbol "With iPod".

- Opakovaným stisknutím tlačítka [SETUP] na dálkovém ovládání vyberte položku "Manual" a pak stiskněte tlačítko [OK].



- Spustíte ve smartphonu aplikaci "Panasonic Stereo System Network Setup" a postupujte podle pokynů.

Poznámka pro verzi iOS

Po kroku 3

- Zadejte heslo pro domácí bezdrátovou síť, ke které za zařízení iOS připojeno.
- Po zobrazení pokynu pro připojení zařízení s operačním systémem iOS k tomuto systému stiskněte tlačítko domů.
- Na obrazovce výběru Wi-Fi sítě v "Settings" vyberte "00 Setup ____".



- Poté, co se zobrazí zpráva o dokončení připojení k tomuto systému, restartujte aplikaci.





- Poté, co se zobrazí zpráva o dokončení nastavení Wi-Fi na tomto systému, ukončete aplikaci a poté zkontrolujte funkci AirPlay atd.

Používání funkce AirPlay

Následující vysvětlení jsou založena na přístroji iPhone.


- AirPlay, logo AirPlay, iPad, iPhone a iPod touch jsou obchodními známkami společnosti Apple Inc., zaregistrovanými v U.S.A. a v jiných zemích.
- App Store je ochranná známka služby společnosti Apple Inc.
- Android a Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
- Logo Wi-Fi CERTIFIED je certifikační značka asociace Wi-Fi Alliance.
- Známka Wi-Fi Protected Setup je známkou společnosti Wi-Fi Alliance.
- "Wi-Fi" a "Wi-Fi Protected Setup" jsou známkami nebo registrovanými známkami společnosti Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem jejich oprávněných vlastníků.

- Připojte zařízení iPhone k vaší domácí bezdrátové síti.



*3: Můžete být požádáni o zadání hesla. Zadejte heslo pro vaši domácí bezdrátovou síť.

- Vyberte možnost "Panasonic PMX9 ____" na ikoně AirPlay a spusťte přehrávání.



Dojde k zahájení přehrávání. (přehrávání začne s mírným zpožděním)