


【NFC対応Androidスマホとの接続手順】

※機種により、画面が異なる場合がございます。

1. Wi-Fi SDカードリーダーライターにSDカードを入れ、電源を入れます。
※お買い上げ時は、充電してからお使いください。



2. 本機のNFCアンテナ部分にスマホをタッチします。



3. アプリケーションの選択画面が表示された場合「ブラウザ」をタップします。
※アプリケーションの選択画面が表示されない場合は、手順4へ進んでください。




4. 複数のPanasonicアプリがダウンロードできる画面が開きます。
「Wi-Fi カードリーダー」アプリのダウンロード画面まで、下方向へスクロールします。



5. 「Wi-Fi カードリーダー」アプリのダウンロード画面で Google play をタップします。



6. アプリケーションの選択画面が表示された場合「Playストア」を選択し「1回のみ」をタップします。



7. インストールをタップします。



8. 「同意する」をタップします。




9. インストールが完了したら「開く」をタップします。



10. OKをタップします。




11. 本機のNFCアンテナ部分にスマホをタッチします。




12. OKをタップします。




13. 画面左上の[機器検索]をタップします。



14. 機器検索画面に本機のSSIDが表示されない場合は、画面右上の更新ボタンをタップします。



15. 検索結果の「BNSDWB-*****」をタップすると、SDカード内のフォルダ、ファイルが表示されます。



※SDカード内のファイルやフォルダを参照できる状態になりました。

NFC対応Androidスマホとの接続手順は以上です。