

【パソコンとの無線LAN接続手順（Windows7/8.1）】



Wi-Fi SDカードリーダーライターとパソコンを直接接続(アクセスポイントモード接続)する手順をご案内します。

(ご注意)

この接続をすると、パソコンのインターネット接続は切断されます。

1. Wi-Fi SDカードリーダーライターにSDカードを入れ、電源を入れます。
※お買い上げ時は、充電してからお使いください。



2. デスクトップ画面右下の通知領域より  もしくは  をクリックします。


※事前にパソコンの無線LAN機能をオンにしてください。

※無線LAN機能の有無・オン/オフ操作方法につきましてはパソコンメーカーへご確認下さい。

3. [ワイヤレスネットワーク接続]から「BNSDWB-*****」をクリックし、続けて[接続]をクリックします。
*は機器個体ごとに異なります。



4. セキュリティキー入力画面で、本機の裏面に記載されているKEY(11桁の数字)を入力し、[OK]をクリックします。



5. 「BNSDWB-*****」の後ろに[接続]が表示され、本機との接続が完了します。



パソコンとの無線LAN接続手順は以上です。