


① 使える機器が違う。

SDメモリーカードは、SDメモリーカード対応機器とSDHC/SDXCメモリーカード各対応機器のどちらでも使えますが、SDHC/SDXCメモリーカードは、各対応機器だけで使用できます。

各カード対応機器との対応状況



▶ “SD/SDHC/SDXC”の違いは？

② 容量が違う。

SDメモリーカードの容量は、2GB までです。SDHC/SDXCメモリーカードでは、より大容量／高速なものがあります。ただし、SDHC/SDXCメモリーカードは機器によっては使えない場合もあります。

SDXCメモリーカードを非対応機器に差し込んだ場合、フォーマットを促すメッセージが表示されることがありますが、フォーマットはしないでください。フォーマットするとデータが失われ、異なるファイルシステムに書き換えられ本来の容量で使用できなくなることがあります。

8 MB → 2 GB 4 GB → 32 GB 32 GB 超 → 64 GB 2 TB



SDメモリーカード

SDHCメモリーカード



SDXCメモリーカード

！くれぐれもお買い間違いのないようにご注意ください。

▶ “LOCK”って何？



この部分をロック設定側にスライドさせると、書き込み禁止に設定することが出来ます。

書き込み禁止に設定することで、SDメモリーカード上のデータ誤消去を防ぎ、上書き／追記できないようにすることが出来ます。

残しておきたい大事なデータのはいったカードは、ロックしておこう。

僕らにはついてないよ。



▶ “⑩”って何？

SDスピードクラスのこと、SD/SDHC/SDXCメモリーカードや対応機器のデータ転送速度の規格です。

読み書き時のデータ転送速度は


CLASS ② 最低 2MB/秒

CLASS ④ 最低 4MB/秒

CLASS ⑥ 最低 6MB/秒


CLASS ⑩ 最低 10MB/秒

お持ちの機器で推奨されている CLASS の SD/SDHC/SDXCメモリーカードのご利用をお奨めします。



▶ “MB”や“GB”の意味は？

記録できるデータの容量を表しています。GB(ギガバイト)は、MB(メガバイト)の約1000倍の大きさを表します。



*1: 300万画素 (2048x1536) ファインで記録した場合

*2: MPEG4-AVC/H.264 HE モード (1440x1080) の場合


*3: AAC 方式 XP (高音質) モード 128Kbps (4 分/1 曲) の場合



SDメモリーカード



miniSDカード



microSDカード



SDメモリーカードとその家族

SDメモリーカードはデジタルカメラで撮った写真や音楽プレーヤーで聴く音楽などのデータを保存するためのメモリーカードです。

デジタルカメラで撮った写真をテレビで見るといようなデータの橋渡しにも使います。

僕らの家族は見た目の大きい順に、SDメモリーカード、miniSD カード、microSDカードの3種類あります。

変換アダプターをつけることで、より大きめのカードとして使うこともできます。

