



Attachment and detachment of the cable Branchement et débranchement du câble






Silver part
Partie
argentée



Loosen
Désserrez

Tighten
Serrez

Attachment of the earpad Fixation du coussinet



Push and insert edges of earpad under the 8 ribs.
Poussez et insérez les bords du coussinet sous les 8 encoches.