

How to play back MQA® file or stream

This unit includes the MQA (Master Quality Authenticated) technology, which enables playback of MQA audio files and streams, delivering the sound of the original master recording.



Decoding MQA file or stream "MQA Decoding"

An MQA file or stream needs to be decoded to deliver the master quality audio. Switch the MQA decoding function to "On" or "Off" in the following steps.

- The default setting is "Off".

1

Press and hold [RE-MASTER] (for approx. 2 seconds) until "MQA Decoding" is displayed.

- When "MQA Decoding : On" is displayed, the MQA decoding function will be set to "On".
- When setting the MQA decoding function to "On", the Direct mode and the Re-master function of this unit will be set to "Off".
- "MQA Decoding" can also be set on the "SETUP" screen of this unit.
- Press and hold [RE-MASTER] (for approx. 2 seconds) again to set the MQA decoding function to "Off".

2

Play back the MQA file or stream

- MQA files or streams can be played back with digital audio input sources. (For types of the input sources, refer to the operating instructions of your Technics device)
- The information of the MQA source file currently being played can be displayed on the unit. (If no information appears, press [INFO] several times to display it.)
- Press and hold [INFO] (for approx. 2 seconds) to display the settings of the MQA decoding function, etc. of this unit.

Note

- "MQA" or "MQA Studio" indicates that the unit is decoding and playing an MQA stream or file, and denotes provenance to ensure that the sound is identical to that of the source material. "MQA Studio" indicates it is playing an MQA Studio file, which has either been approved in the studio by the artist/producer or has been verified by the copyright owner.
- MQA files or streams may not be decoded to deliver the master quality audio depending on the output setting of the connected digital audio device. For details, refer to the operating instructions of the connected device. For information of Technics devices, refer to the following website.
www.technics.com/support/
- Set the MQA decoding function to "Off" when playing back the files or streams other than those of MQA.
- When setting the Direct mode or the Re-master function to "On", the MQA decoding function will be set to "Off". (Refer to the operating instructions of your Technics device about the Direct mode and the Re-master function.)
- When setting the MQA decoding function to "On", "D.Output fs" will be set to "32kHz-192kHz". (Only for models supporting the digital audio output function)
- Specifications are subject to change without notice.

So geben Sie MQA®- Dateien oder -Streams wieder



Dieses Gerät ist mit der MQA-Technologie (Master Quality Authenticated) ausgestattet, welche die Wiedergabe von MQA-Audiodateien und -Streams mit dem Sound der originalen Masteraufnahme ermöglicht.

Dekodierung von MQA-Dateien oder -Streams "MQA Decoding"

Eine MQA-Datei oder ein MQA-Stream muss dekodiert werden, um Master-Qualität ausgeben zu können. Die folgenden Schritte erklären, wie Sie die MQA-Dekodierungsfunktion auf "On" oder "Off" stellen.

- Die Standardeinstellung ist "Off".

1 Halten Sie [RE-MASTER] (ca. 2 Sekunden lang) gedrückt, bis "MQA Decoding" angezeigt wird.

- Wenn "MQA Decoding : On" angezeigt wird, wird die MQA-Dekodierungsfunktion auf "On" gestellt.
- Beim Ändern der MQA-Dekodierungsfunktion zu "On" werden der Direktmodus und die Re-Masterfunktion dieses Geräts auf "Off" gestellt.
- "MQA Decoding" kann auch im Bildschirm "SETUP" dieses Geräts verstellt werden.
- Halten Sie [RE-MASTER] erneut (ca. 2 Sekunden lang) gedrückt, um die MQA-Dekodierungsfunktion auf "Off" zu stellen.

2 Wiedergabe der MQA-Datei oder des MQA-Streams

- MQA-Dateien oder -Streams können mit digitalen Audio-Eingangsquellen wiedergegeben werden. (Informationen zu Eingangsquellen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Technics-Geräts.)
- Die Informationen der momentan wiedergegebenen MQA-Quelle können auf dem Gerät angezeigt werden. (Drücken Sie mehrmals die Taste [INFO], falls keine Informationen angezeigt werden.)
- Halten Sie [INFO] (ca. 2 Sekunden lang) gedrückt, um die Einstellungen der MQA-Dekodierungsfunktion usw. dieses Geräts anzuzeigen.

Hinweis

- "MQA" oder "MQA Studio" verweist darauf, dass das Gerät einen MQA-Stream oder eine MQA-Datei dekodiert und wiedergibt. Zudem handelt es sich um einen Herkunftsverweis, um sicherzustellen, dass die Tonqualität der des Quellenmaterials entspricht. "MQA Studio" verweist darauf, dass eine "MQA Studio"-Datei wiedergeben wird, die entweder im Studio durch den Künstler/Produzenten oder durch den Inhaber der Urheberrechte verifiziert wurde.
- MQA -Dateien oder -Streams müssen je nach den Ausgabeinstellungen des angeschlossenen digitalen Audiogeräts nicht unbedingt dekodiert werden, um die Qualität des Masters zu liefern. Weitere Details finden Sie in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Geräts. Informationen zu Technics-Geräten finden Sie auf der folgenden Website.
www.technics.com/support/
- Stellen Sie die MQA-Dekodierungsfunktion auf "Off", wenn Sie andere Dateien oder Streams als MQA wiedergeben möchten.
- Wenn Sie den Direktmodus und die Re-Masterfunktion auf "On" stellen, wird die MQA-Dekodierungsfunktion auf "Off" gestellt. (Weitere Informationen zum Direktmodus und der Re-Masterfunktion erhalten Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Technics-Geräts.)
- Wenn Sie die MQA-Dekodierungsfunktion auf "On" stellen, wird "D.Output fs" auf "32kHz-192kHz" gestellt. (Nur bei Modellen, die die digitale Audio-Ausgabefunktion unterstützen)
- Die technischen Daten können ohne Benachrichtigung geändert werden.

Comment écouter un fichier ou un flux MQA®

Cette unité est équipée de la technologie MQA (Master Quality Authenticated) qui permet d'écouter des fichiers ou des flux audio MQA reproduisant le son de l'enregistrement original.



Décodage de fichier ou de flux MQA "MQA Decoding"

Un fichier ou un flux MQA doit être décodé pour délivrer la qualité sonore originale. Commutez la fonction de décodage MQA sur "On" ou "Off" dans les étapes suivantes.

- Le réglage par défaut est "Off".

1

Maintenez enfoncé [RE-MASTER] (pendant environ 2 secondes) jusqu'à ce que "MQA Decoding" s'affiche.

- Une fois "MQA Decoding : On" affiché, la fonction de décodage MQA sera réglée sur "On".
- Une fois la fonction de décodage MQA réglée sur "On", le mode Direct et la fonction Re-master de cette unité seront réglés sur "Off".
- "MQA Decoding" peut également se régler sur l'écran "SETUP" de cette unité.
- Maintenez à nouveau enfoncé [RE-MASTER] (pendant environ 2 secondes) pour régler la fonction de décodage MQA sur "Off".

2

Lecture de fichier ou de flux MQA

- Les fichiers ou les flux MQA peuvent être lus avec des sources d'entrée audio numériques. (Pour connaître les types de sources d'entrée, référez-vous aux instructions d'utilisation de votre appareil Technics).
- L'information du fichier source MQA en cours de lecture peut s'afficher sur l'unité. (Si aucune information n'apparaît, appuyez à plusieurs reprises sur [INFO] pour l'afficher.)
- Maintenez enfoncé [INFO] (pendant environ 2 secondes) pour afficher les réglages de la fonction de décodage MQA, etc. de cette unité.

Remarque

- "MQA" ou "MQA Studio" signale que l'unité est en train de décoder et de lire un flux ou un fichier MQA et indique sa provenance pour garantir un son identique à celui du matériel source. "MQA Studio" indique qu'un fichier Studio MQA, qui a été approuvé dans le studio par l'artiste/le producteur ou vérifié par le propriétaire des droits d'auteur, est en cours de lecture.
- Des fichiers ou des flux MQA peuvent ne pas être décodés pour produire la qualité sonore d'origine en fonction du réglage de la sortie de l'appareil audio numérique connecté. Pour plus de détails, référez-vous au mode d'emploi du périphérique connecté. Pour des informations sur les appareils Technics, référez-vous au site Internet suivant. www.technics.com/support/
- Réglez la fonction de décodage MQA sur "Off" lors de la lecture des fichiers ou des flux autres que MQA.
- Si vous réglez le mode Direct ou la fonction Re-master sur "On", la fonction de décodage MQA sera réglée sur "Off". (Référez-vous aux instructions d'utilisation de votre appareil Technics concernant le mode Direct et de la fonction Re-master.)
- Une fois la fonction de décodage MQA réglée sur "On", "D.Output fs" sera réglé sur "32kHz-192kHz". (Uniquement pour les modèles prenant en charge la fonction de sortie audio numérique).
- Les caractéristiques techniques sont sujettes à des modifications sans préavis.

Come riprodurre i file o lo streaming MQA®

La presente unità include la tecnologia MQA (Master Quality Authenticated) la quale consente di riprodurre file audio e streaming MQA, erogando il suono della registrazione del master originale.



Decodifica del file o dello streaming MQA "MQA Decoding"

Per poter trasmettere l'audio di qualità pari al master, il file o lo streaming MQA deve essere decodificato. Comutare la funzione di decodifica MQA su "On" o "Off" come illustrato nei passaggi che seguono.

- L'impostazione predefinita è "Off".

1 Mantenere premuto [RE-MASTER] (per circa 2 secondi) fino a che compare "MQA Decoding".

- Quando compare "MQA Decoding : On", la funzione di decodifica MQA sarà impostata su "On".
- Impostando la funzione di decodifica MQA su "On", la modalità diretta e la funzione di rimasterizzazione dell'unità saranno impostate su "Off".
- L'opzione "MQA Decoding" può anche essere impostata dalla schermata "SETUP" dell'unità.
- Mantenere nuovamente premuto [RE-MASTER] (per circa 2 secondi) per impostare la funzione di decodifica MQA su "Off".

2 Riproduzione del file o dello streaming MQA

- I file o gli streaming MQA possono essere riprodotti con sorgenti di ingresso audio digitale (per le tipologie di sorgenti di ingresso, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del proprio dispositivo Technics).
- Le informazioni sul file con sorgente MQA al momento riprodotto possono essere visualizzate sull'unità (se non appaiono, premere diverse volte [INFO] per renderle visibili).
- Mantenere premuto [INFO] (per circa 2 secondi) per visualizzare le impostazioni della funzione di decodifica MQA, ecc. dell'unità.

Nota

- "MQA" o "MQA Studio" indica che l'unità sta decodificando e riproducendo un file o uno streaming MQA e ne specifica la provenienza per garantire che il suono sia identico a quello del materiale sorgente. "MQA Studio" specifica che sta riproducendo un file MQA Studio che è stato approvato nello studio dall'artista/produttore o che è stato verificato dal proprietario dei diritti d'autore.
- In funzione dell'impostazione di uscita del dispositivo audio digitale collegato, i file o gli streaming MQA potrebbero non essere decodificati per trasmettere l'audio nella qualità del master. Per maggiori informazioni, si rimanda alle istruzioni per l'uso del dispositivo collegato. Per informazioni sui dispositivi Technics, si rimanda al seguente sito web: www.technics.com/support/
- Quando si riproducono file o streaming diversi da quelli MQA, impostare la funzione di decodifica MQA su "Off".
- Quando si imposta la modalità diretta o la funzione di rimasterizzazione su "On", la funzione di decodifica MQA sarà impostata su "Off" (per informazioni sulla modalità diretta e la funzione di rimasterizzazione, fare riferimento alle istruzioni per l'uso del proprio Technics).
- Impostando la funzione di decodifica MQA su "On", l'opzione "D.Output fs" sarà impostata su "32kHz-192kHz" (solo per i modelli che supportano la funzione di uscita audio digitale).
- Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Een MQA®-bestand of -stream afspelen

Dit apparaat bevat de MQA -technologie (Master Quality Authenticated), waarmee MQA-audiobestanden en -streams kunnen worden afgespeeld met dezelfde geluidskwaliteit als de originele opname.



Een MQA-bestand of -stream decoderen "MQA Decoding"

Een MQA-bestand of -stream moet worden gedecodeerd om de geluidskwaliteit van de originele opname te kunnen weergeven. Zet de MQA-decodeerfunctie op "On" of "Off" in de volgende stappen.

- De standaardinstelling is "Off".

1 Houd [RE-MASTER] gedurende ongeveer 2 seconden ingedrukt tot "MQA Decoding" verschijnt.

- Wanneer "MQA Decoding : On" wordt weergegeven, wordt de MQA-decodeerfunctie ingesteld op "On".
- Wanneer de MQA-decodeerfunctie op "On" wordt ingesteld, worden de modus Direct en de functie Re-master van dit apparaat ingesteld op "Off".
- "MQA Decoding" kan ook worden ingesteld op het scherm "SETUP" van dit apparaat.
- Houd [RE-MASTER] opnieuw ongeveer 2 seconden lang ingedrukt om de MQA-decodeerfunctie in te stellen op "Off".

2 Het MQA-bestand of de MQA-stream afspelen

- MQA-bestanden of -streams kunnen worden afgespeeld met digitale audio-ingangsbronnen. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw Technics-toestel voor informatie over de verschillende types ingangsbronnen)
- De gegevens van het MQA-bronbestand dat momenteel wordt afgespeeld, kunnen op het apparaat worden weergegeven. (Als de gegevens niet verschijnen, moet u meerdere keren op [INFO] drukken om ze weer te geven.)
- Houd [INFO] ongeveer 2 seconden lang ingedrukt om de instellingen van de MQA-decodeerfunctie etc. van dit apparaat weer te geven.

Opmerking

- Als "MQA" of "MQA Studio" wordt weergegeven, betekent dit dat het apparaat bezig is met het decoderen en afspelen van een MQA-stream of -bestand. Het geeft de herkomst aan om te zorgen dat het geluid identiek is aan dat van het bronmateriaal. Als "MQA Studio" wordt weergegeven, betekent dit dat een MQA-studiobestand wordt afgespeeld, ongeacht het feit of dit in de studio door de uitvoerder/producer is goedgekeurd dan wel of de eigenaar van het copyright dit heeft geverifieerd.
- Afhankelijk van de uitvoerinstelling bij het aangesloten digitale audio-apparaat is het mogelijk dat MQA-bestanden of -streams niet worden gedecodeerd en de geluidskwaliteit van het origineel dus niet wordt weergegeven. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van het aangesloten apparaat. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie over Technics-apparaten. www.technics.com/support/
- Stel de MQA-decodeerfunctie in op "Off" wanneer andere bestanden of streams worden afgespeeld dan MQA.
- Wanneer de modus Direct en de functie Re-master worden ingesteld op "On" zal de MQA-decodeerfunctie worden ingesteld op "Off". (Raadpleeg de handleiding van uw Technics-apparaat voor meer informatie over de modus Direct en de functie Re-master.)
- Wanneer de MQA-decodeerfunctie wordt ingesteld op "On", wordt "D.Output fs" ingesteld op "32kHz-192kHz". (Alleen voor modellen die de functie digitale audio-uitvoer ondersteunen)
- Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Cómo reproducir archivos o streaming MQA®

Esta unidad incluye la tecnología MQA (Master Quality Authenticated), que permite la reproducción de archivos de audio y streaming MQA y ofrece el sonido de la grabación de estudio original.



Descodificación de archivos o streaming MQA "MQA Decoding"

Para ofrecer un sonido con calidad de estudio, es necesario descodificar el archivo o streaming MQA. Cambie la función de descodificación de MQA a "On" u "Off" con los siguientes pasos.

- La configuración por defecto es "Off".

1 Mantenga pulsado [RE-MASTER] (durante 2 segundos aprox.) hasta que se muestre "MQA Decoding".

- Cuando se muestre "MQA Decoding : On", la función de descodificación de MQA se ajustará a "On".
- Cuando configure la función de descodificación de MQA a "On", el modo Direct y la función de remasterización de esta unidad se ajustarán a "Off".
- La configuración "MQA Decoding" también puede ajustarse en la pantalla "SETUP" de esta unidad.
- Mantenga pulsado [RE-MASTER] (durante 2 segundos aprox.) de nuevo para configurar la función de descodificación de MQA a "Off".

2 Reproduzca el archivo o streaming MQA.

- Los archivos o streaming MQA pueden reproducirse con fuentes de entrada de audio digital. (Para saber más sobre tipos de fuentes de entrada, consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo Technics).
- La información del archivo fuente MQA que se está reproduciendo se puede mostrar en la unidad. (Si no aparece ninguna información, pulse [INFO] varias veces para que se muestre).
- Mantenga pulsado [INFO] (durante 2 segundos aprox.) para mostrar la configuración de la función de descodificación de MQA, etc. de esta unidad.

Nota

- "MQA" o "MQA Studio" indican que la unidad está descodificando y reproduciendo un archivo o streaming MQA y muestran su procedencia para asegurar que el sonido es idéntico al del material fuente. "MQA Studio" indica que se está reproduciendo un archivo MQA Studio que, o bien el artista/productor ha aprobado en el estudio, o el titular de los derechos de autor ha verificado.
- Es posible que los archivos o streaming MQA no se descodifiquen para ofrecer sonido con calidad de estudio en función de la configuración de salida del dispositivo de audio digital conectado. Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento del dispositivo conectado. Para consultar información sobre los dispositivos Technics, acceda al siguiente sitio web: www.technics.com/support/
- Configure la función de descodificación de MQA a "Off" cuando reproduzca archivos o streaming que no sean MQA.
- Cuando configure el modo Direct o la función de remasterización a "On", la función de descodificación de MQA se ajustará a "Off". (Consulte las instrucciones de funcionamiento de su dispositivo Technics para saber más sobre el modo Direct y la función de remasterización).
- Cuando configure la función de descodificación de MQA a "On", la opción "D.Output fs" se ajustará a "32kHz-192kHz". (Solo para modelos compatibles con la función de salida de audio digital)
- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Hur man spelar upp MQA®- fil eller strömning

Denna enhet innehåller MQA-teknologi (Master Quality Authenticated), vilket möjliggör uppspelning av ljudfiler och strömningar i MQA med ljudet från den ursprungliga masterinspelningen.



Akvoda MQA-fil eller strömning "MQA Decoding"

En MQA-fil eller strömning måste avkodas för att leverera master-ljudkvalitet. Växla MQA-avkodningsfunktionen till "On" eller "Off" enligt följande steg.

- Standardinställningen är "Off".

1 Tryck och håll ner [RE-MASTER] (i ca. 2 sekunder) tills "MQA Decoding" visas.

- När "MQA Decoding : On" visas, kommer MQA-avkodningsfunktionen att sättas på "On".
- När MQA-avkodningsfunktionen sätts på "On", kommer Direktläge och Remaster-funktionen på den här enheten att sättas på "Off".
- "MQA Decoding" kan också ställas in på enhetens "SETUP"-skärm.
- Tryck och håll ner [RE-MASTER] (i ca. 2 sekunder) en gång till för att sätta MQA-avkodningsfunktionen på "Off".

2 Spela upp MQA-filen eller -strömningen

- MQA-filer eller -strömningar kan spelas upp med digitala ljudingångskällor. (Se apparatens bruksanvisning för olika typer av ingångskällor)
- Information om den MQA-fil som just har spelats kan visas på enheten. (Om ingen information visas, tryck [INFO] flera gånger för att det ska visas.)
- Tryck och håll ner [INFO] (i ca. 2 sekunder) för att visa MQA-avkodningsfunktionens inställningar, etc, på den här enheten.

Obs!

- "MQA" eller "MQA Studio" visar att enheten avkodar och spelar en MQA-strömning eller fil, och anger härkomst för att försäkra att ljudet är identiskt med källmaterialet. "MQA Studio" anger att det spelas en MQA-studiofil, vilken antingen har godkänts i studion av artisten/producenten eller har verifierats av upphovsrättsinnehavaren.
- Beroende på utdatainställningen på den ikopplade digitala ljudenheten kanske inte MQA-filer och strömningar kan avkodas och leverera masterljudkvalitet. För mer information, se bruksanvisningen för den anslutna enheten. Information om tekniska anordningar finns på följande webbplats.
www.technics.com/support/
- Sätt MQA-avkodningsfunktionen på "Off" när filer eller strömningar som inte är MQA spelas.
- När du sätter Direktläget eller Remaster-funktionen på "On", sätts MQA-avkodningsfunktionen på "Off".
(Se bruksanvisningen för din tekniska anordning om Direktläge och Remaster-funktion.)
- När du sätter MQA-avkodningsfunktionen på "On", kommer "D.Output fs" att sättas på "32kHz-192kHz". (Endast för modeller som stöder den digitala funktionen för ljudutdata)
- Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Sådan afspilles MQA®-filer eller -stream

Denne enhed omfatter MQA-teknologi (Master Quality Authenticated), som muliggør afspilning af MQA-lydfiler og -streams med lyden fra den oprindelige masterindspilning.



Afkodning af MQA-fil eller -stream "MQA Decoding"

En MQA-fil eller -stream skal afkodes, før den kan levere masterens kvalitetsindspilning. Skift MQA-afkodningsfunktionen til "On" eller "Off" i følgende trin.

- Standardindstillingen er "Off".

1 Tryk på [RE-MASTER], og hold knappen nede (i ca. 2 sekunder), indtil "MQA Decoding" vises.

- Når "MQA Decoding : On" vises, er MQA-afkodningsfunktionen indstillet til "On".
- Når MQA-afkodningsfunktionen indstilles til "On", indstilles Direct-tilstanden og Re-master-funktionen på enheden til "Off".
- "MQA Decoding" kan også indstilles på skærmen "SETUP" på enheden.
- Tryk på [RE-MASTER], og hold knappen nede (i ca. 2 sekunder) igen for at indstille MQA-afkodningsfunktionen til "Off".

2 Afspil MQA-filen eller stream

- MQA-filer eller -streams kan afspilles med digitale lydindgangskilder. (Hvis du vil have oplysninger om indgangskilder, skal du se vejledningen til din Technics-enhed.)
- Oplysningerne om den MQA-kildedefil, der aktuelt afspilles, kan vises på enheden. (Hvis oplysningerne ikke vises, skal du trykke på [INFO] flere gange for at vise dem.)
- Tryk på [INFO], og hold knappen nede (i ca. 2 sekunder) for at vise indstillingerne for MQA-afkodningsfunktionen mv. for denne enhed.

Bemærk

- "MQA" eller "MQA Studio" angiver, at enheden afkoder og afspiller en MQA-fil eller -stream, og angiver oprindelse for at sikre, at lyden er identisk til kildematerialet. "MQA Studio" angiver, at der afspilles en MQA Studio-fil, som enten er godkendt i studiet af kunstneren/produceren eller er verificeret af indehaveren af ophavsretten.
- MQA-filer eller -streams kan muligvis ikke afkodes, så de kan levere masterens kvalitetslyd afhængig af udgangsindstillingerne på den tilsluttede digitale lydenhed. Hvis du vil have flere oplysninger, skal du se betjeningsvejledningen til enheden. Hvis du vil have yderligere oplysninger om Technics-enheder, bedes du se følgende websted.

www.technics.com/support/

- Indstil MQA-afkodningsfunktionen til "Off", når andre filer eller streams end MQA afspilles.
- Når Direct-tilstand eller Re-master-funktionen indstilles til "On", vil MQA-afkodningsfunktionen blive indstillet til "Off". (Se vejledningen for din Technics-enhed for at finde oplysninger om Direct-tilstand og Re-master-funktionen.)
- Når MQA-afkodningsfunktionen indstilles til "On", indstilles "D.Output fs" til "32kHz-192kHz". (Kun på modeller der understøtter udgangsfunktion for digital lyd)
- Specifikationer er med forbehold for ændringer uden varsel.

Miten MQA®-tiedosto tai -suoratoisto toistetaan

Tässä yksikössä on MQA (Master Quality Authenticated) -teknikkaa, joka mahdollistaa MQA-audiotiedostojen ja -suoratoistojen toiston ja tuottaa alkuperäisen master-tallennuksen äänen.



MQA-tiedoston tai -suoratoiston koodauksenpurku "MQA Decoding"

MQA-tiedoston tai -suoratoiston koodaus täytyy purkaa, jotta master-laatuinen ääni voidaan toistaa. Vaihda MQA-koodauksenpurkutoiminnon asetukseksi "On" tai "Off" seuraavien vaiheiden mukaan.

- Oletusasetus on "Off".

1 Paina ja pidä alhaalla [RE-MASTER] -painiketta (noin 2 sekuntia), kunnes "MQA Decoding" tulee näkyviin.

- Kun "MQA Decoding : On" tulee näkyviin, MQA-koodauksenpurkutoiminnon asetukseksi asetetaan "On".
- Kun MQA-koodauksenpurkutoiminto asetetaan "On", yksikön Suora tila ja Uudelleenmasterointitoiminnon asetukseksi on asetettu "Off".
- "MQA Decoding" voidaan myös asettaa tämän yksikön "SETUP"-näytöllä.
- Paina ja pidä alhaalla [RE-MASTER]-painiketta (noin 2 sekuntia) uudelleen asettaaksesi MQA-koodauksenpurkutoiminnon asetukseksi "Off".

2 Toista MQA-tiedosto tai -suoratoisto

- MQA-tiedostot tai -suoratoistot voidaan toistaa digitaalisilla audiotulolähteillä. (Katso lisätietoja tulolähteiden tyypeistä Technics-laitteesi käyttöohjeista.)
- Parhaillaan toistettavan MQA-lähdetiedoston tiedot voidaan näyttää yksikössä. (Jos mitään tietoja ei näy, paina [INFO] useita kertoja näyttääksesi tiedot.)
- Paina ja pidä alhaalla [INFO]-painiketta (noin 2 sekuntia) näyttääksesi tämän yksikön MQA-koodauksenpurkutoiminnon jne. asetukset.

Huomaa

- "MQA" tai "MQA Studio" osoittaa, että yksikkö purkaa koodausta ja toistaa MQA-suoratoistoa tai -tiedostoa ja osoittaa alkuperän varmistaakseen, että ääni on sama kuin lähdemateriaalissa. "MQA Studio" osoittaa, että se toistaa MQA Studio -tiedostoa, jonka joko taiteilija tai tuottaja on hyväksynyt studiossa tai tekijänoikeuden omistaja on tarkistanut.
- MQA-tiedostojen tai suoratoistojen koodausta ei ehkä voi purkaa master-laatuiseen äänen toistamiseksi liitetyn digitaalisen audiolaitteen äänilähdön asetuksellla. Katso lisätietoja liitetyn laitteen käyttöohjeesta. Katso tietoja Technics-laitteesta seuraavalta verkkosivustolta.
www.technics.com/support/
- Aseta MQA-koodauksenpurkutoiminnon asetukseksi "Off", kun toistetaan muita kuin MQA-tiedostoja tai suoratoistoja.
- Kun Suora tila- tai Uudelleenmasterointitoiminnon asetukseksi asetetaan "On", MQA-koodauksenpurkutoiminnon asetukseksi asetetaan "Off". (Katso Technics-laitteesi käyttöohjeesta tietoja Suorasta tilasta ja Uudelleenmasterointitoiminnosta.)
- Kun MQA-koodauksenpurkutoiminnon asetukseksi asetetaan "On", "D.Output fs" -asetukseksi asetetaan "32kHz-192kHz". (Vain malleille, jotka tukevat digitaalista audiolähtötoimintaa)
- Tekniset määritykset voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.